Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power	POWER	Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Recall	RETURN BACK	Back
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
N/P	N/P	HOME SMART	Smart
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
GUIDE	Guide	GUIDE	Guide
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	CH+	CH +	Ch +
	CH-	CH −	Ch -
	Up	▲	Up
	Down	▼	Down
	Right	▶	Right
	Left	◀	Left
	OK	OK	Ok
	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
ZOOM	Red	A	Red
SUBTITLE	Green	B	Green
TEXT	Yellow	C	Yellow
PLAY/PAUSE	Blue	D	Blue
ZOOM	Zoom	ZOOM ⏏	Eject

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
PLAY/PAUSE	Play	PLAY MODE ▶	Play
PLAY/PAUSE	Pause	❚❚	Pause
4:3/16:9	4:3/16:9	PICTURE FORMAT	Format
DIGEST	Digest	APP MEDIA	Media

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung