Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
TV/DTV	TV / DTV	SEARCH TV/R	TV/ R
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	- / - -	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide
PRE-CH	Pre- CH	FAV PRE-CH	Pre Ch
+	Vol +	+ VOL	Vol +
–	Vol -	VOL –	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
P	P +	+ CH	Ch +
P	P -	CH –	Ch -
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
W.LINK	W Link	HOME SMART	Smart
TOOLS	Tools	SETTINGS OPT	Options
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
	OK	OK	Ok
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Red	A	Red
	Green	B	Green

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	Yel l ow	C	Yel l ow		
	Bl ue	D	Bl ue		
TTX/MIX	TTX / M x	REPEAT TEXT	Text		
P.SIZE	P. Si ze	PICTURE FORMAT	For mat		
DMA	DMA	ECO 3D	3D		
E.MODE	E. Mode	SOUND DUAL	Dual		
CH LIST	CH. Li st	DISC NAV LIST	Li st		
SUBT.	Subt .	AD SUBT	Subt		
	<<	<<	<<		
	I <<	I <<	I <<		
	Pause	II	Pause		
	>>	>>	>>		
	>>I	>>I	>>I		
	Rec	REC MODE	Rec		
	Pl ay	PLAY MODE	Pl ay		
	St op		St op		