Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
Tuner	Shift + 6
DVD	Shift + 2
USB	Shift + 8
AUX	Shift + 7
P-EQ	Red / Netflix / Search
DIM	Shift + Mute / Dimmer
Loudness	Green / APP / Repeat
S-Bass	Yellow / YouTube / Repeat
Title	Sound / Title
Subtitle	Subtitle / EQ
Zoom	Zoom / Size
Audio	Audio / Lang I/II
Setup	Setup / OPT /
Up	Up
Menu	Menu / Home

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Clock	D.Menu / Top
Down	Down
Sleep/Timer	Sleep / Timer
>>I	>>I / Preset+
+	Vol +
I<<	I<< / Preset-
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
-	Vol -
<<	<< / Tune-
Stop	Stop / Hold
>>	>> / Tune+
Mode	Smart / List
OSD/RDS	Display / Media

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
PROGRAM	Program	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /		
1	1	TV 1	1		
2	2	DVD 2	2		
3	3	CD - STB 3	3		
4	4	VIDEO 4	4		
5	5	TAPE 5	5		
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
10+	10+	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
GOTO	Goto	GOTO TEXT	Text / Goto		