Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Input	AV
Red	Red
Green	Green
Yellow	Yellow
Blue	Blue
Option	Options
Guide	Guide
Menu	Menu
[≡] / Text	Text
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
OK/List	Ok
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Mute	Mute
PR+	Ch +
PR-	Ch -
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
[i +]	Info
P: P	Pre Ch
Ambilight	Smart
Mode	Media

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	<<		<<
	Stop/ MHEG		Stop
	Play		Play
	>>		>>
	Rec		Rec
	[. . .]		Subt
	[1I 2]		3D
	[<>]		Format

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Option	SETTINGS OPT	Options
	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK	OK	Ok
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL –	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
	PR+	+ CH	Ch +
	PR-	CH –	Ch -
	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3
	4	4	4

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	5	5	5
	6	6	6
	7	7	7
	8	8	8
	9	9	9
	0	0	0
	[i+]	DISPLAY INFO	Info
	P: P	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Ambilight	HOME SMART	Smart
	Mode	APP MEDIA	Media
	<<	«	<<
	Stop/MHEG	■	Stop
	Play	PLAY MODE ▶	Play
	>>	»	>>
	[...]	AD SUBT	Subt
	[1I2]	ECO 3D	3D
	[<>]	PICTURE FORMAT	Format

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Red		Red
	Green		Green
	Yellow		Yellow
	Blue		Blue
	Guide		Guide
	Menu		Menu
	[≡] / Text		Text
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK/List		Ok
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	Mute		Mute
	PR+		Ch +

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	PR-		Ch -
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	[i+]		Info
	P:P		Pre Ch
	Ambilight		Smart
	Mode		Media
	<<		<<
	Stop/MHEG		Stop

Cancel

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Play	PLAY MODE	Play
	>>		>>
	Rec	REC MODE	Rec
	[. . .]	AD SUBT	Subt
	[1I 2]	ECO 3D	3D
	[<>]	PICTURE FORMAT	Format

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Option	SETTINGS OPT	Options
	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK/List	OK	Ok
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
	PR+	+ CH	Ch +
	PR-	CH −	Ch -
	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3
	4	4	4

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
[i+]	[i+]	DISPLAY INFO	Info
P⇄P	P:P	FAV PRE-CH	Pre Ch
Ambilight	Ambilight	HOME SMART	Smart
MODE	Mode	APP MEDIA	Media
	<<		<<
MHEG CANCEL	Stop/MHEG		Stop
	Play	PLAY MODE	Play
	>>		>>
	[...]	AD SUBT	Subt
	[12]	ECO 3D	3D
	[<>]	PICTURE FORMAT	Format