Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
SD Card	SHIFT + MEDIA DISPLAY — Shift + Display / Media
Input TV	RDS AV INPUT — AV / Input / RDS
Input AV	SHIFT + RDS AV INPUT — Shift + AV / Input / RDS
Menu	HOME MENU — Menu / Home
[+]/Aspect	FORMAT PICTURE — Picture / Format
Internet	LIST SMART — Smart / List
Direct Tv Rec	SHIFT + REC MODE — Shift + Rec / Rec Mode
i	ANGLE INFO — Info / Angle
Exit	CLEAR EXIT CANCEL — Exit / Cancel / Clear
Viera Tools	MEDIA DISPLAY — Display / Media
Viera Link	TOP MENU D.MENU — D.Menu / Top
Up	Up
Guide	-/-- GUIDE EPG — Guide / EPG / -/--
Left	Left
OK	OK — OK
Right	Right

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Option	OPT-TOOLS SETUP — Setup / OPT /
Down	Down
Return/Back	RETURN BACK — Back / Return
Red	NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search
Green	APP REPEAT — Green / APP / Repeat
Yellow	YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random
[≡]/Text	GOTO TEXT — Text / Goto
[≡◆]/Sttl	EQ SUBTITLE — Subtitle / EQ
[≡i]/Index	PROGRAM TV/RADIO — TV/Radio /
[≡+]/Hold	SHIFT + HOLD — Shift + Stop /
1	TV 1 — 1
2abc	DVD 2 — 2
3def	CD-STB 3 — 3
4ghi	VIDEO 4 — 4
5jkl	TAPE 5 — 5
6mno	TUNER 6 — 6

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
Mute		Mute / Dimmer	
0	0	0	0
Last View		Fav / Marker / PC	
Vol +		Vol +	
CH+		CH+ / Page+	
Vol -		Vol -	
CH-		CH- / Page-	
Power Tv		Shift + Power	
Rec Tv		Rec / Rec Mode	
Programme Down		Shift + CH- /	
Programme Up		Shift + CH+ /	
<<| << Tv		<< / Tune-	
<<| << Tv		|<< / Preset-	
Play Tv		Play / Slow	

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
>>| >>| Tv		>> / Tune+	
>>| >>| Tv		>>| / Preset+	
Stop Tv		Stop / Hold	
Pause/Step Tv		Pause / Step / Freeze	

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power DVD/VCR		Power
REC	Rec DVD/VCR	REC MODE	Rec / Rec Mode
PROGR	Programme Down DVD/VCR	CH PAGE	CH- / Page-
AMME	Programme Up DVD/VCR	CH PAGE	CH+ / Page+
	<<|<<	TUNE-	<< / Tune-
	<<|<<	PRESET-	|<< / Preset-
	Play DVD/VCR	SLOW	Play / Slow
	>>|>>	TUNE+	>> / Tune+
	>>|>>	PRESET+	>>| / Preset+
	Stop DVD/VCR	HOLD	Stop / Hold
	Pause/Step	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung