| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| STANDBY/ON | Standby/On | | Power |
| HDD/DVD | HDD/DVD | LIST SMART | Smart / List |
| PREV | I<<</Prev | PRESET- | I<< / Preset- |
| PAUSE | Pause | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| STOP | Stop | HOLD | Stop / Hold |
| NEXT | >>I/Next | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| <<I/<I/< | <<I/<I/< | TUNE- | << / Tune- |
| PLAY | Play | SLOW | Play / Slow |
| >>I/II>/I> | >>I/II>/I> | TUNE+ | >> / Tune+ |
| HELP | Help | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| REC | Rec | REC MODE | Rec / Rec Mode |
| STOP REC | Stop Rec | SHIFT + HOLD | Shift + Stop / |
| INFO | Info | ANGLE INFO | Info / Angle |
| TOP MENU DISC NAVIGATOR | Disc Navigator/Top | TOP MENU D.MENU | D.Menu / Top |
| HOME MENU | Home Menu | SHIFT + HOME MENU | Shift + Menu / |
| GUIDE | Guide | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| | Up | | Up |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| CHANNEL + | CH+ | CH PAGE + | CH+ / Page+ |
| CM BACK | CM Back | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| | Left | | Left |
| ENTER | Enter | OK | OK |
| | Right | | Right |
| CHANNEL − | CH- | CH PAGE − | CH- / Page- |
| CM SKIP | CM Skip | SIZE ZOOM | Zoom / Size |
| A.TV/D.TV | ATV/DTV | PROGRAM TV/RADIO | TV/Radio / |
| | Down | | Down |
| RETURN/EXIT | Return/Exit | RETURN BACK | Back / Return |
| | Red | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| | Green | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| | Yellow | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| | Blue | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| PAUSE LIVE TV | Pause Line Tv | SHIFT + STEP-FREEZE | Shift + Pause / Step / |
| TIMER REC | Timer Rec | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| REC MODE | Rec Mode | SHIFT + REC MODE | Shift + Rec / Rec Mode |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| ONE TOUCH COPY | One Touch | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| AUDIO | O))/Audio | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| SUBTITLE | [...]/Subtitl | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| ANGLE | Camera/Angle | SHIFT + ANGLE INFO | Shift + Info / Angle |
| INPUT SELECT | Input Select | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| ABC 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| DEF 3 | 3 | CD-STB 3 | 3 |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| GHI 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| JKL 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| MNO 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| DISPLAY | Display | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| PQRS 7 | 7 | AUX-HDD 7 | 7 |
| TUV 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| WXYZ 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| + | + | TITLE SOUND | Sound / Title |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | HDMI-SAT 0 | 0 |
| CLEAR | Clear | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| | Power Tv Control | SHIFT + | Shift + Power |
| T CHANNEL + | CH+ Tv Control | SHIFT + CH PAGE + | Shift + CH+ / |
| VOLUME + | Vol + Tv Control | VOL + | Vol + |
| TEXT | Text | GOTO TEXT | Text / Goto |
| INPUT SELECT | Input Select Tv Control | SHIFT + RDS AV INPUT | Shift + AV / Input / RDS |
| T CHANNEL − | CH- Tv Control | SHIFT + CH PAGE − | Shift + CH- / |
| VOLUME − | Vol - Tv Control | VOL − | Vol - |
| TV/DVD | Tv/DVD | SHIFT + PROGRAM TV/RADIO | Shift + TV/Radio / Program |