Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
FUNCTION	Function	SETTINGS OPT	Options
*	*	ECO 3D	3D
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
TITLE	Title	APP MEDIA	Media
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
SETUP	Setup	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
REC	Rec	REC MODE	Rec
PRESET	Preset Up		Up
	Preset Down		Down
TUN+	Right/Tun+		Right
TUN-	Left/Tun-		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
STOP	Stop		Stop
MO./ST. PLAY	Play/Mo./St.	PLAY MODE	Play

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
PAUSE/STEP	Pause/Step		Pause
SKIP	I<< Skip	I<<	I<<
SCAN	<< Scan	<<	<<
SCAN	Scan >>	>>	>>
SKIP	Skip >>I	>>I	>>I
REPEAT RANDOM	Random/Repeat	REPEAT TEXT	Text
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
EQ	♫/EQ	SOUND DUAL	Dual
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
SUBTITLE	[. . .] / Subtitl	AD SUBT	Subt
PROG/MEMO	Prog/Memo	SHIFT + PROG SLEEP	Shift + Sleep
RDS	RDS	HOME SMART	Smart
PTY	PTY	SEARCH TV/R	TV/R
POWER	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power
INPUT	Input Tv	TIMER AV	AV
+ PR/CH	PR/CH+ Tv	+ CH	Ch +
PR/CH −	PR/CH- Tv	CH −	Ch -
+ VOL	Vol + Tv	SHIFT + + VOL	Shift + Vol +
VOL −	Vol - Tv	SHIFT + VOL −	Shift + Vol -

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung