Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
1	1	1	1
2 abc	2	2	2
3 def	3	3	3
4 ghi	4	4	4
5 jkl	5	5	5
6 mno	6	6	6
7 pqrs	7	7	7
8 tuv	8	8	8
9 wxyz	9	9	9
LIST	List	SMART LIST	Smart / List
0	0	0	0
	Vol +	VOL +	Vol +
AD	Mute/AD	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
P	P+	CH PAGE +	CH+ / Page+
	Vol -	VOL −	Vol -
P	P-	CH PAGE −	CH- / Page-

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
RECENT	Home/Recent	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
GUIDE	Guide	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Left		Left
	Wheel Up	PRESET+	>>I / Preset+
	Right		Right
	OK	OK	OK
	Wheel Down	PRESET-	I<< / Preset-
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
3D	3D	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	☼	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
T.OPT	T.Opt	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Play	SLOW	Play / Slow

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Pause	Pause / Step / Freeze		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		