Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Sleep	Sleep
Mute	Mute
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
-/--	+ Shift + Guide
Recall	Back
Source	AV
P. Std	Format

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
S. Std	Dual
Menu ATV	Menu
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
OK	Ok
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Program +	Ch +
Program -	Ch -
Freeze / Eject	Eject
Info / Display	Info
Menu DVB	D. Menu
I / II	+ Shift + Dual
TTX / Play / Pau	Text
TTX / Play / Pau	Play

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Exit / Stop	Stop		
Exit / Stop	Exit		
EPG / Title	Guide		
FAV	Pre Ch		
TV / R	TV/R		
Sub	Subt		
Aspect	3D		
Mix / A-B	Media		
Red	Red		
I <<	I <<		
Green	Green		
>>I	>>I		
Yellow	Yellow		
<<	<<		
Blue	Blue		
>>	>>		