Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
FAV	-/--	SHIFT + GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI - SAT 0	0
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
PMODE	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
S.MODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
NICAM	Nicam	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT / Tools

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
CH +	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
CH −	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
MEDIA	Media	MEDIA DISPLAY	Display / Media
FREEZE	Freeze	SHIFT + STEP - FREEZE II	Shift + Pause / Step /
ASPECT	Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format
GUIDE	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	OK
▶	Right	▶	Right
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
▼	Down	▼	Down

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
TEXT	Play	SLOW	Play / Slow
TEXT	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
HOLD	Stop/Hold	HOLD	Stop / Hold
SIZE	<<	TUNE-	<< / Tune-
SIZE	Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size
REVEAL	>>/Reveal	TUNE+	>> / Tune+
INDEX	I<<</Index	PRESET-	I<< / Preset-
SUBPAGE	>>I/Subpage	PRESET+	>>I / Preset+
LANG	Lang	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
R.LIST	R.List	LIST SMART	Smart / List
TV/RADIO	TV/Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
TIMESHIFT	Timeshift	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	
	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random