Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Source		AV
1./@	1		1
2 abc	2	LIST	2
3 def	3		3
4 ghi	4		4
5 jkl	5	PROG	5
6 mno	6		6
7 pqrs	7		7
8 tuv	8	SLEEP	8
9 wxyz	9		9
0	0	MANU	0
LANG.	Lang.		Dual
TXT	TXT	T	Text
+ V	Vol +		Vol +
V −	Vol -		Vol -
	Mute		Mute

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
P	P+		Ch +
P	P-		Ch -
	Home		Smart
NETFLIX	Netflix	SC NA	Media
YouTube	YouTube	+ SC NA	Shift + Media
	Guide		Guide
i	i		Info
BACK	Back		Back
EXIT	Exit		Exit
	Up	LAY MOD	Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK		Ok
	1☼		Format
	2☼		3D
	Red		Red

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Green		Green
	Yellow		Yellow
	Blue		Blue
	<<		<<
	Pause		Pause
	>>		>>
	Rec		Rec
	Play		Play
	Stop		Stop

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung