Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	XTS Pro	Guide
Open/Close	Eject	[...]/Subtitl	Subt
Band	Green	Return	Back
DVD	Yellow	Audio	Dual
AUX	Red	Sound	Shift + Dual
1	1	Marker	Smart
2	2	Search	Shift + TV/R
3	3	Setup	Options
4	4	Disp.	Info
5	5	Menu	Menu
6	6	Title	TV/R
7	7	Up/Preset+	Up
8	8	Down/Preset-	Down
9	9	Right/Tun+	Right
0	0	Left/Tun-	Left
Sleep	Sleep	Enter	Ok
XTS	List	Vol +	Vol +

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Vol -	VOL – Vol -
Mute	MUTE Mute
<<< Scan-	<< <<
>>> Scan+	>> >>
Play	PLAY MODE ▶ Play
<I / Slow-	CH – Ch -
I> / Slow+	+ CH Ch +
Pause/ Step	II Pause
I<<< / Skip-	I<<
>>I / Skip+	>>I
Stop	■ Stop
Prog/ Memo	SHIFT + PROG SLEEP Shift + Sleep
Clear	CLEAR EXIT Exit
Repeat	REPEAT TEXT Text
Repeat A-B	ECO 3D 3D
Zoom	SHIFT + ZOOM ⏏ Shift + Eject
Dimmer	APP MEDIA Media

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
PTY	E-MANUAL D.MENU D. Menu
RDS	PICTURE FORMAT Format
USB	TIMER AV AV

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
PRESET/CH	Up		Up
	Down		Down
PRESET/CH	CH+	CH +	Ch +
	CH-	CH −	Ch -
DISP/INPUT	Input	TIMER AV	AV
VOLUME +	Vol +	VOL +	Vol +

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
−	Vol -	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute