Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Source	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2 abc	2	2	2
3 def	3	3	3
4 ghi	4	4	4
5 jkl	5	5	5
6 mno	6	6	6
7 pqrs	7	7	7
8 tuv	8	8	8
9 wxyz	9	9	9
0	0	0	0
LANG.	Lang	SOUND DUAL	Dual
TXT	TXT	REPEAT TEXT	Text
V+	Vol +	+ VOL	Vol +
V-	Vol -	VOL -	Vol -
	Mute	MUTE	Mute

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Home	HOME SMART	Smart
P	P+	+ CH	Ch +
P	P-	CH -	Ch -
G	Guide	-/-- GUIDE	Guide
i	i	DISPLAY INFO	Info
BACK	Back	RETURN BACK	Back
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	※1	PICTURE FORMAT	Format
	※2	ECO 3D	3D
NETFLIX	Netflix	APP MEDIA	Media
YouTube	YouTube	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media
	<<	<<	<<

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Pause	Pause		
>>	>>		
Rec	Rec		
Pl ay	Pl ay		
St op	St op		
Red	Red		
Gr een	Gr een		
Yel l ow	Yel l ow		
Bl ue	Bl ue		