Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	I<<		I<<
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	>>I		>>I
MENU	Stop		Stop
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
MODE	Mode	HOME SMART	Smart
OK	OK	OK	Ok
ALBUM/ PRESET	Album/Preset	+ CH	Ch +
ALBUM/ PRESET	Album/Preset	CH −	Ch -
+	+	+ VOL	Vol +
−	-	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
SOUND	Sound	SOUND DUAL	Dual
RDS INFO	Info/RDS	DISPLAY INFO	Info
PROG	Prog	E-MANUAL D.MENU	D. Menu

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SLEEP TIMER	Sleep/Timer	PROG SLEEP	Sleep
CLOCK SCAN	Clock/Scan	TIMER AV	AV

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Sleep/Timer	Sleep
I<<	I<<	Clock/Scan	AV
Play	Play		
Pause	Pause		
>>I	>>I		
Stop	Stop		
Menu	Menu		
Mode	Smart		
OK	Ok		
Album/Preset	Ch +		
Album/Preset	Ch -		
+	Vol +		
-	Vol -		
Mute	Mute		
Sound	Dual		
Info/RDS	Info		
Prog	D. Menu		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
I<<	I<<
Play	Play
Pause	Pause
>>I	>>I
Stop	Stop
Menu	Menu
Mode	Smart
OK	Ok
Album/Preset	Ch +
Album/Preset	Ch -
+	Vol +
-	Vol -
Mute	Mute
Sound	Dual
Info/RDS	Info
Prog	D. Menu

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Sleep/Timer	Sleep
Clock/Scan	AV

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	I<<		I<<
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	>>I		>>I
MENU	Stop		Stop
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
MODE	Mode	HOME SMART	Smart
OK	OK	OK	Ok
ALBUM/ PRESET	Album/Preset	+ CH	Ch +
ALBUM/ PRESET	Album/Preset	CH −	Ch -
+	+	+ VOL	Vol +
−	-	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
SOUND	Sound	SOUND DUAL	Dual
RDS INFO	Info/RDS	DISPLAY INFO	Info
PROG	Prog	E-MANUAL D.MENU	D. Menu

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SLEEP TIMER	Sleep/Timer	PROG SLEEP	Sleep
CLOCK SCAN	Clock/Scan	TIMER AV	AV