Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Standby	Power
Input Up	Ch +
Input Down	Ch -
Timer	AV
Up	Up
Down	Down
Enter	Ok
Random CD	Options
Stop CD	Stop
Pause CD	Pause
Play CD	Play
Memory CD	Rec
Repeat CD	Text
I<< CD	I<<
>>I CD	>>I
Scroll MD	Subt
Stop MD	Blue

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Pause MD	Yellow
Play MD	Green
Play Mode MD	Dual
Repeat MD	+ Shift + Text
I<< MD	<<
>>I MD	>>
Sleep	Sleep
A. Presence	Info
Clock Call	Media
Volume Up	Vol +
Volume Down	Vol -
Muting	Mute
Stop CDR	1
Pause CDR	2
Play CDR	3
Play Mode CDR	7
Repeat CDR	4

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
I << CDR	5		
>>I CDR	6		
< Tape	Gui de		
St op Tape	0		
Tape >	Pr e Ch		
<< Tape	8		
>> Tape	9		
Tuner Preset U	Ri ght		
Tuner Preset	Lef t		