Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
Power		Power	
Play Mode		SHIFT + PLAY MODE	Shift + Play
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
0		0	
+10/-/--		-/-- GUIDE	
Repeat		REPEAT TEXT	
Vol +		+ VOL	
Vol -		VOL −	
Mute		MUTE	

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
DVD		A	
RADIO		SEARCH TV/R	
EXT-IN		C	
SEARCH <<		<<	
▶PLAY		PLAY MODE ▶	
SEARCH >>		>>	
SKIP I<<		I<<	
PAUSE		II	
SKIP >>I		>>I	
STOP		■	
SURROUND		AD SUBT	
SOUND		SOUND DUAL	
DIRECT NAVIGATOR TOP MENU		DISC NAV LIST	
START		HOME SMART	
FUNCTIONS		SETTINGS OPT	
MENU PLAY LIST		TOP MENU MENU	
RETURN		RETURN BACK	

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Up		Up
	Down		Down
	Right / II >		Right
	Left / <II		Left
OK	OK	OK	Ok
SETUP -CH SELECT	Setup/-CH Select	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
W.SRD	W SRD	TIMER AV	AV
FL DISPLAY -SLEEP	FL Display/-Sleep	PROG SLEEP	Sleep
CANCEL	Cancel	CLEAR EXIT	Exit
TV	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power
AV	AV Tv	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
+ VOL	Vol + Tv	SHIFT + + VOL	Shift + Vol +
VOL −	Vol - Tv	SHIFT + VOL −	Shift + Vol -

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung