| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Mute | MUTE | Mute |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| TV AUDIO | Eject/Tv Audi c | ZOOM | Eject |
| RECALL/GOTO | Recall/Goto | RETURN BACK | Back |
| TV MENU | Tv Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| SOURCE | Source | TIMER AV | AV |
| DVD MENU | DVD Menu | E-MANUAL D.MENU | D. Menu |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT | Exit |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| OK | OK | OK | Ok |
| VOL + | Vol + | + VOL | Vol + |
| VOL − | Vol - | VOL − | Vol - |
| SOUND | Sound | SOUND DUAL | Dual |
| P/C | P/C | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| CH + | CH+ | + CH | Ch + |
| CH − | CH- | CH − | Ch - |
| SLEEP | Sleep | PROG SLEEP | Sleep |
| ASPECT | Aspect | ECO 3D | 3D |
| DVD SETUP | Rec/DVD Setup | REC MODE | Rec |
| TV/RADIO | Tv/Radio | SEARCH TV/R | TV/R |
| TEXT | Text | REPEAT TEXT | Text |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| EPG | EPG/ Play- Pause | -/-- GUIDE | Guide |
| FAV | Stop/ FAV | SHIFT + FAV PRE-CH | Shift + Pre Ch |
| INFO | Info | DISPLAY INFO | Info |
| DVD/USB | Red/ DVD/ USB | A | Red |
| TITLE | Green/ Title | B | Green |
| PBC | Yellow/ PBC | C | Yellow |
| ANGLE | Blue/ Angle | D | Blue |
| << | << | << | << |
| >> | >> | >> | >> |
| I<< | I<< | I<< | I<< |
| >>I | >>I | >>I | >>I |
| RETURN | Play/ Return (Red | PLAY MODE ▶ | Play |
| DISPLAY | Pause/ Display | II | Pause |
| DVD AUDIO | Stop/ DVD Audio (Red) | ■ | Stop |
| SUBTITLE | Subtitle | AD SUBT | Subt |
| REVEAL | Reveal | SETTINGS OPT | Options |
| HOLD | Hold | HOME SMART | Smart |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| LIST | List | DISC NAV LIST | List |
| INDEX | Index | SHIFT + DISPLAY INFO | Shift + Info |
| SUBPAGE | Subpage | SHIFT + AD SUBT | Shift + Subt |
| SIZE | Size | PICTURE FORMAT | Format |
| MIX | MIX | SHIFT + PROG SLEEP | Shift + Sleep |
| FREEZE | Freeze | APP MEDIA | Media |