| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | 1 | TV 1 | 1 |
| | 2 | DVD 2 | 2 |
| | 3 | CD-STB 3 | 3 |
| | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| | 5 | TAPE 5 | 5 |
| | 6 | TUNER 6 | 6 |
| | 7 | AUX-HDD 7 | 7 |
| | 8 | USB 8 | 8 |
| | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| | i | ANGLE INFO | Info / Angle |
| AV 0 | 0 / AV | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| AV 0 | 0 / AV | HDMI-SAT 0 | 0 |
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| | Up / P+ | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| | Up / P+ | | Up |
| | Right / Vol + | | Right |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Right / Vol + | + VOL | Vol + |
| | Left / Vol - | | Left |
| | Left / Vol - | VOL – | Vol - |
| OK | OK | OK | OK |
| P- | Down / P- | CH PAGE – | CH- / Page- |
| P- | Down / P- | | Down |
| AUX | Aux | SHIFT + AUX-HDD 7 | Shift + 7 |
| TXT | Txt | GOTO TEXT | Text / Goto |
| | Red | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| | Green | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| | Yellow | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| | Blue | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| – | Contrast - | PRESET- | I<< / Preset- |
| + | Contrast + | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| – | Brightness - | TUNE- | << / Tune- |
| + | Brightness + | TUNE+ | >> / Tune+ |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Rec | REC MODE | Rec / Rec Mode |
| | Stop | HOLD | Stop / Hold |
| | Pause | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| | Up / P+ | CH PAGE + | CH+ / Page+ |
| | Up / P+ | | Up |
| | >> | TUNE+ | >> / Tune+ |
| | >> | | Right |
| | << | TUNE- | << / Tune- |
| | << | | Left |
| | Play | SLOW | Play / Slow |
| | Play | OK | OK |
| | Down / P- | CH PAGE - | CH- / Page- |
| | Down / P- | | Down |
| | Aux | AUX - HDD 7 | 7 |
| | Text | GOTO TEXT | Text / Goto |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |