Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
AMP POWER	Power AMP		Power
POWER	Power CD	SHIFT +	Shift + Power
1 ./	1 CD	1	1
2 ABC	2 CD	2	2
3 DEF	3 CD	3	3
4 GHI	4 CD	4	4
5 JKL	5 CD	5	5
6 MNO	6 CD	6	6
7 PQRS	7 CD	7	7
8 TUV	8 CD	8	8
9 WXYZ	9 CD	9	9
0 ␣	0 CD	0	0
+10	+10 CD	-/-- GUIDE	Guide
CLEAR	Clear CD	FAV PRE-CH	Pre Ch
SOURCE	Source CD	TIMER AV	AV
MENU	Menu CD	TOP MENU MENU	Menu
MODE	Mode CD	SOUND DUAL	Dual

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
INFO	Info CD	DISPLAY INFO	Info
VOLUME ▲	Vol +	+ VOL	Vol +
VOLUME ▼	Vol -	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
+ PRESET	Preset + CD	+ CH	Ch +
PRESET −	Preset - CD	CH −	Ch -
ENTER	Enter CD	OK	Ok
▲	Up CD	▲	Up
▼	Down CD	▼	Down
▶	Right CD	▶	Right
◀	Left CD	◀	Left
PURE DIRECT	Pure Direct CD	SETTINGS OPT	Options
▶/II	Play/Pause CD	PLAY MODE ▶	Play
■	Stop CD	■	Stop
◀◀	<< CD	«	<<
▶▶	>> CD	»	>>
I◀◀	I << CD	I«	I <<

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
>>I CD	>>I
Repeat CD	Text
Program CD	Sleep
Random CD	Subt
Dimmer CD	Format
CD AMP	TV/R
Recorder AMP	Red
Network AMP	Exit
Phono	Smart
Tuner	Back
Internet Radio Preset 1	List
Internet Radio Preset 2	D. Menu
Internet Radio Preset 3	3D
Power NET	Media
Enter NET	SHIFT + OK Shift + Ok
Up NET	SHIFT + ▲ Shift + Up
Down NET	SHIFT + ▼ Shift + Down

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Right NET	SHIFT + ▶ Shift + Right
Left NET	SHIFT + ◀ Shift + Left
Pure Direct NET	SHIFT + OPT Shift + Options
1 NET	SHIFT + 1 Shift + 1
2 NET	SHIFT + 2 Shift + 2
3 NET	SHIFT + 3 Shift + 3
4 NET	SHIFT + 4 Shift + 4
5 NET	SHIFT + 5 Shift + 5
6 NET	SHIFT + 6 Shift + 6
7 NET	SHIFT + 7 Shift + 7
8 NET	SHIFT + 8 Shift + 8
9 NET	SHIFT + 9 Shift + 9
+10 NET	SHIFT + GUIDE Shift + Guide
0 NET	SHIFT + 0 Shift + 0
Clear NET	SHIFT + PRE-CH Shift + Pre Ch
Mode NET	SHIFT + DUAL Shift + Dual
<< NET	SHIFT + << Shift + <<

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
>> NET	SHIFT + >>		
Info NET	SHIFT + DISPLAY INFO		
I << NET	SHIFT + <<		
>>I NET	SHIFT + >>I		
Stop NET	SHIFT + ■		
Play/Pause NET	SHIFT + PLAY MODE ▶		
Preset + NET	SHIFT + + CH		
Preset - NET	SHIFT + CH −		
Menu NET	SHIFT + TOP MENU MENU		
Source NET	SHIFT + TIMER AV		
AUX	SHIFT + SEARCH TV/R		
Dimmer NET	SHIFT + PICTURE FORMAT		
Random NET	SHIFT + AD SUBT		
Program NET	SHIFT + PROG SLEEP		
Repeat NET	SHIFT + REPEAT TEXT		