Mandis shop

RC8400SA

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
OPEN/CLOSE	Open/Close	ZOOM	Eject
DISPLAY OFF	Display Off	DISPLAY INFO	Info
SOUND MODE	Sound Mode	SOUND DUAL	Dual
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
PROGRAM	Program	PROG SLEEP	Sleep
CANCEL	Cancel	CLEAR EXIT	Exit
REPEAT	Repeat	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
AMS	AMS	-/-- GUIDE	Guide

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
RANDOM	Random	HOME SMART	Smart
A-B	A-B	SEARCH TV/R	TV/R
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play
■	Stop	■	Stop
▶▶I	>>I	>>I	>>I
I◀◀	I <<	I <<	I <<
▶▶	>>	>>	>>
◀◀	<<	<<	<<
II	Pause	II	Pause
TIME	Time	TIMER AV	AV
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
ENTER	Enter	OK	Ok
SCROLL/ RECALL	Scroll/Recall	RETURN BACK	Back
Q.REPLAY	Q.Replay	AD SUBT	Subt

https://remotecontrols.a/de/Marantz/1675824-ersatzfernbedienung-fur-Marantz-RC8400SA-RC8400SA.htm