Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Source	AV
Red	Red
Green	Green
Yellow	Yellow
Blue	Blue
Text	Text
Info	Info
Tool	Options
Stop	Stop
Pause	Pause
Rec	Rec
<<	<<
Play	Play
>>	>>
Back	Back
Exit	Exit

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
OK	Ok
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Mute	Mute
Home	Smart
PR+	Ch +
PR-	Ch -
Menu	Menu
3D	3D
Guide	Guide
1	1
2	2
3	3

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
4 ghi	4	4	4		
5 jkl	5	5	5		
6 mno	6	6	6		
7 pqrs	7	7	7		
8 tuv	8	8	8		
9 wxyz	9	9	9		
0	0	0	0		
CH LIST	CH List	DISC NAV LIST	List		
Q.VIEW	Q. View	E-MANUAL D.MENU	D. Menu		