Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power Receiver	Power	4	4
Power CD/LD	SHIFT + Shift + Power	5	5
Power Tape/Tv	TV/R	6	6
Master	Vol +	7	7
Master Volume	Vol -	8	8
Return	Back	9	9
Direct/Test	Info	0/10	0
Func/Tape 2	Menu	Stop CD/LD	Stop
Delay/Center -	Dual	Play CD/LD	Play
Center M/Center	Options	<</I << CD/LD	<<
Surr/Rear -	Subt	>>I / >> CD/LD	>>
Muting/Rear +	Mute	Disc-/Side A	Left
Direct	Smart	Disc+/Side B	Right
Class/Display	Media	Stop Tape/Tv	SHIFT + Shift + Stop
1	1	<< Tape/Tv	I <<
2	2	>> Tape/Tv	>>I
3	3	< Tape/Tv	Down

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
> Tape/ Tv	Up		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power Receiver	Power	4	4
Power CD/LD	SHIFT + Shift + Power	5	5
Power Tape/Tv	TV/R	6	6
Master	Vol +	7	7
Master Volume-	Vol -	8	8
Return	Back	9	9
Direct/Test	Info	0/10	0
Func/Tape 2	Menu	Stop CD/LD	Stop
Delay/Center -	Dual	Play CD/LD	Play
Center M/Center	Options	<</I << CD/LD	<<
Surr/Rear -	Subt	>>I/>> CD/LD	>>
Muting/Rear +	Mute	Disc-/ Side A	Left
Direct	Smart	Disc+/Side B	Right
Class/Display	Media	TV Vol-/Deck I Tape/Tv	Ch -
1	1	Tv Vol+/Deck II Tape/Tv	Ch +
2	2	< Tv Func	I <<
3	3		