Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MUTE	Power		Power		Right		Right
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer	L/R	L / R	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		Down		Down
LANGUAGE	Language	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II	STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
OPEN/ CLOSE	Open / Close	SURROUND	Eject / Surround	1	1	TV 1	1
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle	2	2	DVD 2	2
TITLE	Title	TITLE SOUND	Sound / Title	3	3	CD-STB 3	3
VOL+	Vol +	VOL +	Vol +	GOTO	Goto	GOTO TEXT	Text / Goto
PROG	Prog	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /	4	4	VIDEO 4	4
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home	5	5	TAPE 5	5
VOL-	Vol -	VOL -	Vol -	6	6	TUNER 6	6
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /	10+	10+	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Up		Up	7	7	AUX-HDD 7	7
PLAY/ PAUSE	Play / Pause	SLOW	Play / Slow	8	8	USB 8	8
PLAY/ PAUSE	Play / Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze	9	9	BLUETOOTH 9	9
	Left		Left	0	0	HDMI-SAT 0	0
ENTER	Enter	OK	OK	REV	<< Rev	TUNE-	<< / Tune-

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
FWD >> Fwd	TUNE+ >> / Tune+		
PREV I << Prev	PRESET- I << / Preset-		
NEXT >>I Next	PRESET+ >>I / Preset+		
PBC PBC	LIST SMART Smart / List		
DISPLAY Display	MEDIA DISPLAY Display / Media		
ZOOM Zoom	SIZE ZOOM Zoom / Size		
SLOW Slow	SHIFT + SLOW Shift + Play /		
STEP Step	SHIFT + STEP-FREEZE Shift + Pause / Step /		
A-B A - B	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
REPEAT Repeat	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
VIDEO/ MODE Video / Mode	RDS AV INPUT AV / Input / RDS		