Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Standby	Power	Return	Back
Power AV	AV	Display	Info
Power Tv	Shift + Power	Enter	Ok
1/ 5Beam	1	Up	Up
2/ ST+3Beam	2	Down	Down
3/ 3Beam	3	Right	Right
4/ Stereo	4	Left	Left
5/ My Beam	5	Vol +	Vol +
6/ My Surr	6	Vol -	Vol -
7/ Music	7	CH+	Ch +
8/ Movie	8	CH-	Ch -
9/ Sports	9	Tv Vol +	Shift + Vol +
0/ Off	0	Tv Vol -	Shift + Vol -
+10	Guide	Mute	Mute
Sur. Decode	Pre Ch	Tv Input	TV/ R
Menu	Menu	Tv Mute	Shift + Mute
Enhancer	Dual	CH Level	Options

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
TEST	Test	REPEAT TEXT	Text		
DVD	DVD	SHIFT + 1	Shift + 1		
AUX1	AUX1	SHIFT + 2	Shift + 2		
AUX2	AUX2	SHIFT + 3	Shift + 3		
AUX3	AUX3	SHIFT + 4	Shift + 4		
STB	STB	SHIFT + 5	Shift + 5		
TV PRESET/TUNE	TV	SHIFT + 6	Shift + 6		
INPUT1 SEARCH	Tv Input 1	SHIFT + 7	Shift + 7		
FM	FM	SHIFT + 8	Shift + 8		
TV PRESET/TUNE	A-E/Preset/Tune	SHIFT + SETTINGS OPT	Shift + Options		
▼	Search Down	AD SUBT	Subt		
MACRO MEMORY	Memory Up	ZOOM ⏏	Eject		
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep		
VOL MODE	Vol Mode	PICTURE FORMAT	Format		
INPUTMODE	Input Mode	HOME SMART	Smart		
AUTO SETUP	Auto Setup	E-MANUAL D.MENU	D. Menu		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Stop DVD	Stop		
Pause DVD	Pause		
CH- AUX1	Ch -		
CH+ AUX1	Ch +		
Stop AUX1	SHIFT + Shift + Stop		
Play AUX1	SHIFT + PLAY MODE Shift + Play		
<< AUX1	SHIFT + << Shift + <<		
>> AUX1	SHIFT + >> Shift + >>		
Pause AUX1	SHIFT + Shift + Pause		
<< DVD	<<		
I << DVD	I <<		
>>I DVD	>>I		
>> DVD	>>		
Play DVD	PLAY MODE Play		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER TV	Power TV		Power
POWER AV	Power AV	TIMER AV	AV
5BEAM 1	1/ 5Beam	1	1
ST+3BEAM 2	2/ ST+3Beam	2	2
3BEAM 3	3/ 3Beam	3	3
STEREO 4	4/ Stereo	4	4
MY BEAM 5	5/ My Beam	5	5
MY SUR 6	6/ My Sur.	6	6
MUSIC 7	7/ Music	7	7
MOVIE 8	8/ Movie	8	8
SPORTS 9	9/ Sports	9	9
OFF 0	0/ Off	0	0
+10	+10	-/-- GUIDE	Guide
SUR DECODE	Sur. Decode	FAV PRE-CH	Pre Ch
■	Stop Tv	SHIFT + ■	Shift + Stop
❚❚	Pause Tv	SHIFT + ❚❚	Shift + Pause
▶	Play Tv	SHIFT + PLAY MODE ▶	Shift + Play

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
▶▶	>> Tv	SHIFT + ≫	Shift + >>
◀◀	<< Tv	SHIFT + ≪	Shift + <<
TV VOL +	Tv Vol +	+ VOL	Vol +
−	Tv Vol -	VOL −	Vol -
VOLUME +	Vol +	SHIFT + + VOL	Shift + Vol +
−	Vol -	SHIFT + VOL −	Shift + Vol -
TV INPUT	Tv Input	SEARCH TV/R	TV/ R
TV MUTE CODE SET	Tv Mute	MUTE	Mute
MUTE	Mute	SHIFT + MUTE	Shift + Mute
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
ENHANCER	Enhancer	SETTINGS OPT	Options
ENTER	Enter	OK	Ok
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Left	Left		
CH+	Ch +		
CH-	Ch -		
I << Tv	SHIFT + I <<		
>>I Tv	SHIFT + >>I		
Stop AUX3	Stop		
Pause AUX3	Pause		
I << AUX3	I <<		
>>I AUX3	>>I		
Play AUX3	Play		
>> AUX3	>>		
<< AUX3	<<		