Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Lang	Dual
TXT	Text
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Mute	Mute
Source	AV

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
P+	Ch +
P-	Ch -
Guide	Guide
Home	Smart
i	Info
Back	Back
Exit	Exit
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
OK	Ok
Netflix	Media
YouTube	Shift + Media
☼1	Format
☼2	3D
Red	Red

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Green	Green		
Yellow	Yellow		
Blue	Blue		
<<	<<		
Pause	Pause		
>>	>>		
Rec	Rec		
Play	Play		
Stop	Stop		