Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Tv / Rad	SEARCH TV/R	TV/R
	Source	TIMER AV	AV
	Settings	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
	Live Zoom	ZOOM	Eject
	Subtitle	AD SUBT	Subt
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	List	DISC NAV LIST	List

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Guide	GUIDE	Guide
	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol -	VOL –	Vol -
	Info	DISPLAY INFO	Info
	Search	SHIFT + SEARCH TV/R	Shift + TV/R
	Mute	MUTE	Mute
	P/Page+	CH +	Ch +
	P/Page-	CH –	Ch -
	Recent	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Home	HOME SMART	Smart
	Live Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Back	RETURN BACK	Back
	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
OK	OK	OK	Ok
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
T.OPT	T. Opt	SETTINGS OPT	Opt i ons
AD	AD	SHIFT +	AD SUBT Shi f t + Subt
APP/*	APP/ *	APP MEDIA	Medi a
LIVE TV	St op/ Li ve Tv		St op
<<	<<	<<	<<
Pl ay	Pl ay	PLAY MODE	Pl ay
Pause	Pause		Pause
>>	>>	>>	>>
Red	Red	A	Red
Gr een	Gr een	B	Gr een
Yel l ow	Yel l ow	C	Yel l ow
Bl ue	Bl ue	D	Bl ue

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung