Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Mute	Mute / Dimmer
Power	Power
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
C	Setup / OPT /
0	0
Saturn	Display / Media
Book	Picture / Format
N9UF	Shift + 9
Text	Text / Goto

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
V +	Vol +
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
P +	CH+ / Page+
V -	Vol -
Down	Down
P -	CH- / Page-
Back	Back / Return
i	Info / Angle
<<	<< / Tune-
I<<	I<< / Preset-

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
NAV	Smart / List		
>>	>> / Tune+		
>>I	>>I / Preset+		
Play / Pause	Play / Slow		
Play / Pause	Shift + Play /		
Rec	Rec / Rec Mode		
Stop	Stop / Hold		
....	Menu / Home		