Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	E-Manual	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
RATIO	Ratio	PICTURE FORMAT	Format
INPUT	Input	TIMER AV	AV
TV/RAD	TV / RAD	SEARCH TV/R	TV/R
1	1	1	1
2 abc	2	2	2
3 def	3	3	3
4 ghi	4	4	4
5 jkl	5	5	5
6 mno	6	6	6
7 pqrs	7	7	7
8 tuv	8	8	8
9 wxyz	9	9	9
0	0	0	0
LIST	List	DISC NAV LIST	List
Q.VIEW	Q. View	FAV PRE-CH	Pre Ch

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
+	Vol +	+ VOL	Vol +
−	Vol -	VOL −	Vol -
FAV	FAV	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch
3D	3D	ECO 3D	3D
MUTE	Mute	MUTE	Mute
P	P +	+ CH	Ch +
P	P -	CH −	Ch -
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
SMART	SMART	HOME SMART	Smart
MY APPS	My APPS	APP MEDIA	Media
^	Up	▲	Up
>	Right	▶	Right
v	Down	▼	Down
<	Left	◀	Left
OK	OK	OK	Ok
BACK	Back	RETURN BACK	Back
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
T.OPT	T. OPT	SETTINGS OPT	Options
Q.MENU	Q. Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Stop		Stop
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	<<		<<
	<<		I <<
	>>		>>
	>>		>>I
REC	REC	REC MODE	Rec
SETTINGS	Settings	SHIFT + SETTINGS OPT	Shift + Options

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
AD	AD	AD SUBT	Subt
APP/*	APP/*	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media