| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Power | Power |
| Red/Rec/Instant | Red |
| Green/<< | Green |
| Yellow/Stop | Yellow |
| Blue/play | Blue |
| White/>>/□ | >> |
| >♦ | D. Menu |
| [ I ] | Guide |
| [o]/Timer | Sleep |
| [?] | Eject |
| [♦] | Format |
| [≡]/Text | Text |
| Menu | Menu |
| OK | Ok |
| Up | Up |
| Down | Down |
| Right | Right |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Left | Left |
| Vol+ | Vol + |
| Vol- | Vol - |
| Mute | Mute |
| P+ | Ch + |
| P- | Ch - |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| 0 | 0 |
| P<P | Pre Ch |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | [i+] | DISPLAY INFO | Info |
| I-II | I-II | SOUND DUAL | Dual |
| | [>I<] | AD SUBT | Subt |
| | [1I2] | ECO 3D | 3D |
| | [ ]→ | TIMER AV | AV |
| | ♪ Smart | HOME SMART | Smart |
| | [ ] Smart | APP MEDIA | Media |
| | [I<>I] | RETURN BACK | Back |
| ACTIVE CONTROL | [-o-]/Active Control | SETTINGS OPT | Options |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Power | Power |
| Red/Rec/Instant | Red |
| Green/<< | Green |
| Yellow/Stop | Yellow |
| Blue/Play | Blue |
| White/>>/□ | >> |
| [o]/Timer | Sleep |
| [?] | Eject |
| [♦] | Format |
| [≡]/Text | Text |
| Menu | Menu |
| OK | Ok |
| Up | Up |
| Down | Down |
| Right | Right |
| Left | Left |
| Vol+ | Vol + |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Vol- | Vol - |
| Mute | Mute |
| P+ | Ch + |
| P- | Ch - |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| 0 | 0 |
| P<P | Pre Ch |
| [i+] | Info |
| I-II | Dual |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | [>I<] | AD SUBT | Subt |
| | [1I2] | ECO 3D | 3D |
| | [ ]→ | TIMER AV | AV |
| | ♪ Smart | HOME SMART | Smart |
| | [ ] Smart | APP MEDIA | Media |
| | [I<>I] | RETURN BACK | Back |
| ACTIVE CONTROL | [-o-]/Active Control | SETTINGS OPT | Options |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| | |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Power | Power |
| Red/Rec/Instant | Red |
| Green/<< | Green |
| Yellow/Stop | Yellow |
| Blue/Play | Blue |
| White/>>/□ | >> |
| [o]/Timer | Sleep |
| [?] | Eject |
| [♦] | Format |
| [≡]/Text | Text |
| Menu | Menu |
| OK | Ok |
| Up | Up |
| Down | Down |
| Right | Right |
| Left | Left |
| Vol+ | Vol + |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Vol- | Vol - |
| Mute | Mute |
| P+ | Ch + |
| P- | Ch - |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| 0 | 0 |
| P<P | Pre Ch |
| [i+] | Info |
| I-II | Dual |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | [>I<] | AD SUBT | Subt |
| | [1I2] | ECO 3D | 3D |
| | [ ]→ | TIMER AV | AV |
| | ♪ Smart | HOME SMART | Smart |
| | [ ] Smart | APP MEDIA | Media |
| | [I<>I] | RETURN BACK | Back |
| ACTIVE CONTROL | [-o-]/Active Control | SETTINGS OPT | Options |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| | |