Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Mute	Mute
VF	Format
AR	3D
AUX	AV
TV / Radio	TV/R
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Previous program	Back

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
i	Info
APP	Media
Subtitle	Subt
Text	Text
Audio	Dual
FAV	Pre Ch
EPG	Guide
Up	Up
Right	Right
Down	Down
Left	Left
OK / List	Ok
Menu	Menu
Exit	Exit
V +	Vol +
V -	Vol -
Sleep Timer	Sleep

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Play List	List	>I <	Shift + Pause
P +	Ch +	>I	>>I
P -	Ch -		
Red / F1	Red		
Green / F2	Green		
Yellow / F3	Yellow		
Blue / F4	Blue		
Rec	Rec		
Stop	Stop		
S	Smart		
*	Options		
<<	<<		
Pause	Pause		
Play	Play		
>>	>>		
I <	I <<		
Slow	Shift + Play		