| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | | Power |
| VIDEO | Video | SHIFT + VIDEO 4 | Shift + 4 |
| VIDEO | Video | TUNE- | << / Tune- |
| SCART | Scart | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| SCART | Scart | TUNE+ | >> / Tune+ |
| PC | PC | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| PC | PC | PRESET- | I << / Preset- |
| TV | TV | PROGRAM TV/RADIO | TV/Radio / |
| TV | TV | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD-STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX-HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| EPG | EPG | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| 0 | 0 | HDMI-SAT 0 | 0 |
| PRE PR | PRE PR | RETURN BACK | Back / Return |
| | Source | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| ASPECT | Aspect | SHIFT + FORMAT PICTURE | Shift + Picture / Format |
| DUAL | Dual | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| SLEEP | Sleep | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| PICTURE | Picture | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| PR LIST | PR List | LIST SMART | Smart / List |
| SOUND | Sound | TITLE SOUND | Sound / Title |
| + | Vol + | + VOL | Vol + |
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| P | P+ | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| – | Vol - | VOL – | Vol - |
| DISPLAY | Display | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| P | P- | CH PAGE – | CH- / Page- |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| Menu | Menu / Home | Hold | Stop / Hold |
| Exit | Exit / Cancel / Clear | Reveal | D. Menu / Top |
| Up | Up | | |
| Left | Left | | |
| OK | OK | | |
| Right | Right | | |
| Down | Down | | |
| Red | Red / Netflix / Search | | |
| Green | Green / APP / Repeat | | |
| Yellow | Yellow / YouTube / Repeat | | |
| Blue | Blue / Prime Video / Random | | |
| Teletext | Text / Goto | | |
| Mix | Shift + Text / | | |
| Size | Zoom / Size | | |
| Subpage | Eject / Surround | | |
| Index | Info / Angle | | |
| Subtitle | Subtitle / EQ | | |