Mandis shop

Bluesky REMCON1521

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Open/Close	Eject
Mute	Mute
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Info	Info
Clear	SHIFT + CLEAR EXIT Shift + Exit
Camera	SETTINGS OPT Options
Menu	TOP MENU MENU Menu

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Title	GUIDE Guide
Exit	CLEAR EXIT Exit
<<	<<
>>	>>
Zoom	SHIFT + ZOOM Shift + Eject
Up	Up
Right	Right
Down	Down
Left	Left
OK	OK Ok
>>I	>>I
I<<	I<<
Stop	Stop
Play	PLAY MODE Play
Pause	Pause
Lock	FAV PRE-CH Pre Ch