Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Info	Info
Tv/AV	AV
Tv/Radio	TV/R
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
RCL	Back
EPG	Guide
RF	Media

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Scan	Smart
↑	>>
↓	<<
Red/Audio	Red
Green	Green
Yellow/[...]	Yellow
Blue/Audio L/R	Blue
Exit	Exit
Menu	Menu
Mute	Mute
FAV	Pre Ch
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
OK	Ok
PR+	Ch +

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
PR-	Ch -		
Vol +	Vol +		
Vol -	Vol -		