Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
TV/SAT	AV / Input / RDS
TV/Radio	TV/Radio /
Zoom	Zoom / Size
List	Smart / List
Audio	Audio / Lang I/II
EPG	Guide / EPG / -/--
Timer	Sleep / Timer
Text	Text / Goto
Exit	Exit / Cancel / Clear
Menu	Menu / Home
M/P	Display / Media
Mute	Mute / Dimmer

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
CH+	CH+ / Page+
CH-	CH- / Page-
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
OK	OK
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Recall	Back / Return
P+	>>I / Preset+
P-	I<< / Preset-
FAV	Fav / Marker / PC
1	1
2	2
3	3
4	4

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
PAUSE	Pause	STEP - FREEZE II	Pause / Step / Freeze

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	SAT	SMART	Smart / List
	Info	INFO	Info / Angle
	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3
	4	4	4
	5	5	5
	6	6	6
	7	7	7
	8	8	8
	9	9	9
	0 / Zoom	ZOOM	Zoom / Size
	0 / Zoom	0	0
	Audio	AUDIO	Audio / Lang I/II
	Mute	MUTE	Mute / Dimmer
	Recall	BACK	Back / Return

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	FAV	FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	Up / CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
	Down / CH-		Down
	Up / CH+		Up
	Right / Vol +		Right
	Right / Vol +	VOL +	Vol +
	Down / CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
	Left / Vol -	VOL −	Vol -
	Left / Vol -		Left
	OK	OK	OK
	Menu	MENU	Menu / Home
	Exit	EXIT	Exit / Cancel / Clear
	Blue / Pause	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	Blue / Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Red / Text	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Red / Text	GOTO TEXT	Text / Goto
	Multivideo	DISPLAY	Display / Media

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Yellow / Subtitl	YouTube REPEAT A-B: Yellow / YouTube / Repeat		
Yellow / Subtitl	EQ SUBTITLE: Subtitle / EQ		
TV / AV	RDS AV INPUT: AV / Input / RDS		
Green / P/N	APP REPEAT: Green / APP / Repeat		
TV / Radio	PROGRAM TV/RADIO: TV/Radio /		
SAT	SHIFT + HDMI - SAT 0: Shift + 0		
EPG	-/-- GUIDE EPG: Guide / EPG / -/--		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Mute	DIMMER MUTE — Mute / Dimmer	Menu Down	Down
PWR On/Off	Power	Back	RETURN BACK — Back / Return
App	SHIFT + APP REPEAT — Shift + Green / APP /	Volume+	+ VOL
Epg	-/-- GUIDE EPG — Guide / EPG / -/--	CH/Page+	+ CH PAGE — CH+ / Page+
Info	ANGLE INFO — Info / Angle	Volume-	VOL −
Subt.List	EQ SUBTITLE — Subtitle / EQ	CH/Page-	CH PAGE − — CH- / Page-
TV	PROGRAM TV/RADIO — TV/Radio /	Audio	LANG I/II AUDIO — Audio / Lang I/II
Text	GOTO TEXT — Text / Goto	1. ?	TV 1 — 1
Zoom	SIZE ZOOM — Zoom / Size	2abc	DVD 2 — 2
Menu	HOME MENU — Menu / Home	3def	CD-STB 3 — 3
TV/SAT	RDS AV INPUT — AV / Input / RDS	4ghi	VIDEO 4 — 4
Menu Up	Up	5jkl	TAPE 5 — 5
Display	MEDIA DISPLAY — Display / Media	6mno	TUNER 6 — 6
Menu Left	Left	7pqrm	AUX-HDD 7 — 7
OK Enter	OK	8tuv	USB 8 — 8
Menu Right	Right	9wxyz	BLUETOOTH 9 — 9
Exit	CLEAR EXIT CANCEL — Exit / Cancel / Clear	Guide Pilote	SHIFT + -/-- GUIDE EPG — Shift + Guide / EPG / -/--

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
0/10	HDMI - SAT 0 — 0		
FAV Pref.	PC FAV MARKER — Fav / Marker / PC		
Red	NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search		
Green	APP REPEAT — Green / APP / Repeat		
Yellow	YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random		
Dec/Pause	STEP - FREEZE II — Pause / Step / Freeze		
	LIST SMART — Smart / List		
	TOP MENU D.MENU — D. Menu / Top		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Recall	Back / Return
Mute	Mute / Dimmer	Vol +	Vol +
Pause	Pause / Step / Freeze	List	Smart / List
Audio	Audio / Lang I/II	P+	CH+ / Page+
Zoom	Zoom / Size	Vol -	Vol -
Timer	Sleep / Timer	M/P	Display / Media
Tv/Radio	TV/Radio /	P-	CH- / Page-
Text	Text / Goto	1	1
Tv/SAT	AV / Input / RDS	2	2
Menu	Menu / Home	3	3
Up/CH+	Up	4	4
Info	Info / Angle	5	5
Left	Left	6	6
OK	OK	7	7
Right	Right	8	8
Exit	Exit / Cancel / Clear	9	9
Down/CH-	Down	EPG	Guide / EPG / -/--

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
0/ Sleeptimer	HDMI - SAT 0		
FAV	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC		
Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search		
Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		