| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | POWER | Power |
| TV/RAD | TV/RAD | PROGRAM TV/RADIO | TV/Radio / |
| SUBTITLE Q.MENU | Q.Menu | TOP MENU D.MENU | D.Menu / Top |
| SUBTITLE Q.MENU | Subtitle | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| GUIDE | Guide | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| RATIO | [ ]/Ratio | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| INPUT | Input | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD-STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX-HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| 0 | 0 | HDMI-SAT 0 | 0 |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| LIST | List | SHIFT + LIST SMART | Shift + Smart / List |
| Q.VIEW | Q.View | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| | Vol + | VOL + | Vol + |
| | Vol - | VOL − | Vol - |
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| FAV | FAV | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| P PAGE | P+ | CH PAGE + | CH+ / Page+ |
| APP/* | APP/* | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| P PAGE | P- | CH PAGE − | CH- / Page- |
| TEXT | [≡]/Text | GOTO TEXT | Text / Goto |
| INFO | Info | ANGLE INFO | Info / Angle |
| SMART | Smart | LIST SMART | Smart / List |
| MY APPS | My APPS | TITLE SOUND | Sound / Title |
| BACK | Back | RETURN BACK | Back / Return |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| T.OPT | T.OPT | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| | Up | | Up |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| OK | OK | OK | OK |
| SETTINGS | Settings | HOME MENU | Menu / Home |
| * | * | SIZE ZOOM | Zoom / Size |
| << | << | TUNE- | << / Tune- |
| | Play | SLOW | Play / Slow |
| | Pause | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| >> | >> | TUNE+ | >> / Tune+ |
| LIVE TV | Stop/Line Tv | HOLD | Stop / Hold |
| | Red | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| | Green | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| | Yellow | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| | Blue | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |