Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
AUDIO I/II	Audio / I/II	SOUND DUAL	Dual
	Red	A	Red

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
QMENU	Q. Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
	Back	RETURN BACK	Back
	Up		Up
	Right		Right
	Down		Down
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
EPG	EPG	GUIDE	Guide
YouTube	YouTube	APP MEDIA	Media
+	Vol +	+ VOL	Vol +
–	Vol -	VOL –	Vol -
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
	Text	REPEAT TEXT	Text
P	P +	+ CH	Ch +

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
P	P -	CH	Ch -
LIST	List	DISC NAV LIST	List
NETFLIX	Netflix	HOME SMART	Smart
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play
⏸	Pause	⏸	Pause
■	Stop	■	Stop
●	Rec	REC MODE ●	Rec
⏪	<<	⏪	<<
⏮	I <<	⏮	I <<
⏩	>>	⏩	>>
⏭	>>I	⏭	>>I

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Mute	Mute
Play	Play
Pause / Mix	Pause
Pause / Mix	SHIFT + REPEAT TEXT Shift + Text
Stop / Hold	Stop
Size	PICTURE FORMAT Format
<< / Timer	<<
<< / Timer	SHIFT + Shift + Power
I << / Index	I <<
>>I / Reveal	>>I
>> / Cancel	>>
>> / Cancel	SHIFT + CLEAR EXIT Shift + Exit
Info	DISPLAY INFO Info
Audio / I/II	SOUND DUAL Dual
Text	REPEAT TEXT Text
Back / Del	RETURN BACK Back

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Settings	SETTINGS OPT Options
Exit	CLEAR EXIT Exit
Up	Up
Left	Left
OK	OK Ok
Right	Right
Down	Down

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Netflix	Media		
Vol +	Vol +		
Vol -	Vol -		
YouTube	Shift + Media		
Home / Source	AV		
Home / Source	Smart		
P +	Ch +		
P -	Ch -		
Red	Red		
Green	Green		
Yellow	Yellow		
Blue	Blue		
EPG	Guide		
List	List		
Q. Menu	Menu		