Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
Power		Power	
Input		AV / Input / RDS	
Monitor On		Shift +	Up
Monitor Off		Shift +	Down
Energy Saving		Smart / List	
3D		Picture / Format	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
1/a/A		Shift +	1
0		0	

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
Clear		Shift + Exit / Cancel / Clear	
Vol +		Vol +	
ARC		Display / Media	
Brightness (Page)		CH+ / Page+	
Vol -		Vol -	
Auto		Text / Goto	
Brightness (Page) Down		CH- / Page-	
Mute		Mute / Dimmer	
PSM		Shift +	Display / Media
Home		Menu / Home	
W.Bal		Zoom / Size	
Settings		Setup / OPT /	
Up		Up	
S. Menu		D.Menu / Top	
Left		Left	
OK		OK	
Right		Right	

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Back	Back / Return		
Down	Down		
Exit	Exit / Cancel / Clear		
Simplink	Shift + Smart / List		
Tile	Sound / Title		
Stop	Stop / Hold		
<<	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		
>>	>> / Tune+		
Red/On Picture I	Red / Netflix / Search		
Green/Off Pictur ID	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		