Mandis shop

JVC RM-V760U

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
START /STOP	Start/Stop		Power		
SNAP SHOT	Snap Shot	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
T	T		Up		
◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-		
◀◀	<<		Left		
▶/II	Play	SLOW ▶	Play / Slow		
▶/II	Pause	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze		
▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+		
▶▶	>>		Right		
W	W		Down		
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle		
INDEX	Index	LIST SMART	Smart / List		

https://remote-controls.at/de/JVC/10519-9156-ersatzfernbedienung-fur-JVC-RM-V760U.htm