Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
TV	TV	HOME SMART	Smart
TEXT/MIX	Text / Mix	REPEAT TEXT	Text
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
P+	Up / P +		Up
P+	Up / P +	+ CH	Ch +
P–	Down / P -		Down

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
P–	Down / P -	CH –	Ch -
vol +	Right / Vol +		Right
vol +	Right / Vol +	+ VOL	Vol +
vol –	Left / Vol -		Left
vol –	Left / Vol -	VOL –	Vol -
	Red	A	Red
PICTURE	Green / Pictur	B	Green
TUNING	Yellow / Tunin	C	Yellow
FEATURES	Blue / Feature	D	Blue
EXPAND	Expand	ECO 3D	3D
REVEAL	Reveal	APP MEDIA	Media
NORM HOLD	Norm / Hold	II	Pause
RECALL INDEX	Recall / Index	DISPLAY INFO	Info
RECALL INDEX	Recall / Index	FAV PRE-CH	Pre Ch
SUBPAGE	Subpage	AD SUBT	Subt
UPDATE	Update	SETTINGS OPT	Options
I/II	I / II	SOUND DUAL	Dual

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
AV AV	TIMER AV AV		