Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Standby	Power
Mute	Mute / Dimmer
EPG	Guide / EPG / -/--
Info	Info / Angle
TTX	Text / Goto
Audio	Audio / Lang I/II
DTV/VCR	Display / Media
Subtitle	Subtitle / EQ
Menu	Menu / Home
CH+	CH+ / Page+
Up	Up
Exit	Exit / Cancel / Clear
Left	Left
Vol -	Vol -
OK	OK
Right	Right
Vol +	Vol +

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Favorite	Fav / Marker / PC
CH-	CH- / Page-
Down	Down
Tv/Radio	TV/Radio /
1	1
2	2
3	3
Recall	Back / Return
4	4
5	5
6	6
Goto	Shift + Text /
7	7
8	8
9	9
0	0
<<	<< / Tune-

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
FWD	>>	TUNE+	>> / Tune+
PREV	I <<	PRESET-	I << / Preset-
NEXT	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
REPEAT	Repeat	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung