Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ZONE 2	Power Zone 2	SHIFT +	Shift + Power
VOLUME	Vol + Zone 2	SHIFT + VOL +	Shift + Vol +
ECO	Eco	GOTO TEXT	Text / Goto
POWER	Power		Power
SOURCE	Source Zone 2	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
VOLUME	Vol - Zone 2	SHIFT + VOL –	Shift + Vol -
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
CBL/SAT	CBL/SAT	HDMI - SAT 0	0
DVD/ Blu-ray	DVD/Blu-ray	DVD 2	2
Blu-ray	Blu-ray	CD - STB 3	3
CHANNEL +	Channel +	CH PAGE +	CH+ / Page+
GAME	Game	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
AUX	AUX	AUX - HDD 7	7
MEDIA PLAYER	Media Player	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
CHANNEL –	Channel -	CH PAGE –	CH- / Page-
iPod/USB	iPod/USB	USB 8	8
TV AUDIO	Tv Audio	TV 1	1

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TUNER	Tuner	TUNER 6	6
PAGE	Page Up	SHIFT + CH PAGE +	Shift + CH+ /
PAGE	Page Up	LIST SMART	Smart / List
ONLINE MUSIC	Online Music	VIDEO 4	4
Bluetooth	Bluetooth	BLUETOOTH 9	9
INTERNET RADIO	Internet Radio	TAPE 5	5
PAGE	Page Down	MEDIA DISPLAY	Display / Media
PAGE	Page Down	SHIFT + CH PAGE –	Shift + CH- /
MOVIE	Green/Movie	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
SOUND MUSIC	Red/Music	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
MODE GAME	Blue/Game	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
PURE	Yellow/Pure	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
OPTION	Option	HOME MENU	Menu / Home
VOLUME	Vol +	VOL +	Vol +
	Up		Up
	Left		Left

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
ENTER	Enter	OK	OK		
	Right		Right		
VOLUME	Vol -	VOL	Vol -		
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return		
	Down		Down		
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		
TUNE –	I<</Tune-	PRESET-	I<< / Preset-		
TUNE –	I<</Tune-	TUNE-	<< / Tune-		
▶/II	Play	SLOW	Play / Slow		
TUNE +	>>I / Tune+	PRESET+	>>I / Preset+		
TUNE +	>>I / Tune+	TUNE+	>> / Tune+		
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
1	Quick Select 1	SHIFT + TV 1	Shift + 1		
QUIC 2	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
QUIC 2	Quick Select 2	SHIFT + DVD 2	Shift + 2		
SELECT 3	Quick Select 3	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3		
4	Quick Select 4	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4		