Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	INPUT	AV INPUT	AV / Input / RDS
	POWER		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
EPG	EPG	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	0	0
DTV/ATV	DTV/ATV	SMART	Smart / List
	ASPECT	PICTURE	Picture / Format
FREEZE	FREEZE	II	Pause / Step / Freeze
	O)I/II	AUDIO	Audio / Lang I/II

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
AD	AD	SOUND	Sound / Title
	VOL +	VOL	Vol +
	[i +]/[≡i]	INFO	Info / Angle
P	P+	CH PAGE	CH+ / Page+
	VOL -	VOL	Vol -
	MUTE	MUTE	Mute / Dimmer
P	P-	CH PAGE	CH- / Page-
	TEXT [≡]	TEXT	Text / Goto
	[. . .]	SUBTITLE	Subtitle / EQ
	Timer	SLEEP	Sleep / Timer
EXIT	EXIT	EXIT	Exit / Cancel / Clear
	/ \		Up
	<		Left
OK	OK	OK	OK
	>		Right
MENU	MENU	MENU	Menu / Home
	\ /		Down

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
RETURN	RETURN	RETURN BACK	Back / Return		
	RED	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	GREEN	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	YELLOW	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	BLUE	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
	REVEAL [≡?]	SLOW	Play / Slow		
	TEXT HOLD	HOLD	Stop / Hold		
	TEXT SIZE	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
	[≡x]	TUNE-	<< / Tune-		