Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
MUTE	Mut e		Mut e
1..@	1		1
2ABC	2	LIST	2
3DEF	3		3
4GHI	4		4
5JKL	5	PROG	5
6MNO	6		6
7PQRS	7		7
8TUV	8	SLEEP	8
9WXYZ	9		9
0	0	MANU	0
PGUP	PgUp		Ch +
PGDN	PgDn		Ch -
FAV+	FAV+		>>I
FAV–	FAV-		I <<
CH	Up/ CH+	PLAY MOD	Up

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
CH	Down/ CH-		Down
VOL >	Ri ght		Ri ght
VOL <	Lef t		Lef t
OK	OK		Ok
VOL >	Vol +		Vol +
VOL <	Vol -		Vol -
MENU	Menu	P	Menu
EXIT	Exi t		Exi t
EPG	Red		Red
AUDIO	Gr een		Gr een
SUB	Yel l ow		Yel l ow
ZOOM	Bl ue		Bl ue
EPG	EPG		Gui de
AUDIO	Audi o		Dual
SUB	SUB		Subt
ZOOM	Zoom		Ej ect
FAV	FAV		Pr e Ch

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
LIST List	List		
PAUSE Pause	Pause		
TXT TXT	Text		
INFO Info	Info		
TV/RADIO Tv/Radio	TV/R		
RECALL Recall	Back		