Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Standby	Power
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Left	Left
Right	Right
I <<	I << / Preset -
>>I	>>I / Preset +

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Stop	Stop / Hold
Play/Pause	Play / Slow
Play/Pause	Pause / Step / Freeze
I >/ Resume	Shift + Play /
Surround	Eject / Surround
Sound	Sound / Title
Night	Shift + Sleep / Timer
Mute	Mute / Dimmer
Repeat	Green / APP / Repeat
Repeat A-B	Yellow / YouTube / Repeat
Sleep	Sleep / Timer
DIM	Shift + Mute / Dimmer
Subw +	Up
Rear +	Shift + CH+ /
Center +	CH+ / Page+
Tv Vol +	Shift + Vol +
Subw -	Down

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
REAR Rear -	SHIFT + CH PAGE Shift + CH- /		
CENTER Center -	CH PAGE CH- / Page-		
TV VOL Tv Vol -	SHIFT + VOL Shift + Vol -		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Standby		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	Disc (DVD		D. Menu / Top
	0		0
	Vol +		Vol +
	System (DVD		Menu / Home
	Vol -		Vol -
	I <<		I << / Preset -
	>>I		>>I / Preset +

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Stop		Stop / Hold
	Play/Pause		Play / Slow
	I >/ Resume		Shift + Play /

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Standby	Power		
1	1		
2	2		
3	3		
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
0	0		
Up	Up		
Left	Left		
OK	OK		
Right	Right		
Down	Down		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
St andby	Power		
1	1		
2	2		
3	3		
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
0	0		