Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Standby	Power	Clear	Exit
Open / Close	Eject	Setup	Options
Mute	Mute	Search	TV/R
OSD	Smart	Up	Up
Step	Shift + Pause	Right	Right
Recover	Media	Down	Down
1	1	Left	Left
2	2	Enter	Ok
3	3	Subtitle	Subt
4	4	Audio	Dual
5	5	Play	Play
6	6	Pause	Pause
7	7	Stop	Stop
8	8	I <<	I <<
9	9	>>I	>>I
0	0	<<	<<
+10	Guide	>>	>>

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Angl e	PICTURE FORMAT — For mat
Zoom	SHIFT + ZOOM — Shi f t + Ej ect
3D	ECO 3D — 3D
Pr og	PROG SLEEP — Sl eep
Ti t l e	DISPLAY INFO — I nf o
Repeat	REPEAT TEXT — Text
A- B	SHIFT + REPEAT TEXT — Shi f t + Text
Sl ow	SHIFT + PLAY MODE — Shi f t + Pl ay
Menu	TOP MENU MENU — Menu
N/ P	DISC NAV LIST — Li st
Vol -	VOL – — Vol -
Vol +	+ VOL — Vol +
PS	C — Yel l ow
Audi o Up	SHIFT + SOUND DUAL — Shi f t + Dual

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung