Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
TV/R	TV / R	SEARCH TV/R	TV/R
	Home	HOME SMART	Smart
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Back	RETURN BACK	Back
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
EPG	EPG	GUIDE	Guide
	Up		Up
	Right		Right
	Down		Down
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Exit	CLEAR EXIT	Exit
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL –	Vol -	VOL –	Vol -
P+	P +	SHIFT + + CH	Shift + Ch +
LIST	List	DISC NAV LIST	List
P–	P -	SHIFT + CH –	Shift + Ch -
+ CH	CH +	+ CH	Ch +
CH –	CH -	CH –	Ch -
OPT	Opt	SETTINGS OPT	Options

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
SUB	SUB	AD SUBT	Subt
	Msg	TIMER AV	AV
	Pause		Pause
	<<		<<
	>>		>>
	Rec	REC MODE	Rec
	Play	PLAY MODE	Play
	I <<		I <<
	>>I		>>I
	Stop		Stop
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung