Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Standby	Power	Pause	Pause / Step / Freeze
1	1	Vol -	Vol -
2	2	Up	Up
3	3	Left	Left
4	4	OK	OK
5	5	Right	Right
6	6	Down	Down
7	7	Exit	Exit / Cancel / Clear
8	8	Menu	Menu / Home
9	9	Red / SUB-T	Subtitle / EQ
TV / STB	AV / Input / RDS	Red / SUB-T	Red / Netflix / Search
0	0	Green	Green / APP / Repeat
TV / Radio	TV/Radio /	Yellow / Timer	Yellow / YouTube / Repeat
CH +	CH+ / Page+	Blue / Info	Blue / Prime Video / Random
Mute	Mute / Dimmer	Blue / Info	Info / Angle
Vol +	Vol +	P. STD	Picture / Format
CH -	CH- / Page-	P. Size	Zoom / Size

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
A.L/R	A L/R	TITLE SOUND	Sound / Title		
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto		
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back / Return		
RECALL	Recall	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
A.LANG	A. Lang	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer		