| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | | Power |
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| PICTURE | Picture | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| SOUND | Sound | TITLE SOUND | Sound / Title |
| ZOOM | Zoom | SIZE ZOOM | Zoom / Size |
| SUBTITLE | Subtitle | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| EPG | EPG | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| FAV | FAV | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| CHN LIST | CHN List | LIST SMART | Smart / List |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| BACK RETURN | Return / Back | RETURN BACK | Back / Return |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| | Up | | Up |
| SOURCE | Source | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| | Left | | Left |
| ENTER | Enter | OK | OK |
| | Right | | Right |
| | Down | | Down |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| TV/RADIO | TV / Radio | PROGRAM TV/ RADIO | TV/Radio / |
| + VOL | Vol + | + VOL | Vol + |
| HOME | Home | TOP MENU D.MENU | D.Menu / Top |
| + PR | PR + | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| VOL − | Vol - | VOL − | Vol - |
| PR − | PR - | CH PAGE − | CH- / Page- |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| Rec | Rec / Rec Mode | PVR List | Display / Media |
| Sleep | Sleep / Timer | Quick | Setup / OPT / |
| Info | Info / Angle | AD | Eject / Surround |
| Play/Pause / Ind | Play / Slow | 3D | Shift + 3 |
| Play/Pause / Ind | Pause / Step / Freeze | | |
| << / Reveal | << / Tune- | | |
| >> / Mix | >> / Tune+ | | |
| Stop / Cancel | Stop / Hold | | |
| I<< / Size | I<< / Preset- | | |
| >>I / Sub-Page | >>I / Preset+ | | |
| Red | Red / Netflix / Search | | |
| Green | Green / APP / Repeat | | |
| Yellow | Yellow / YouTube / Repeat | | |
| Blue | Blue / Prime Video / Random | | |
| I/II / Nicam | Audio / Lang I/II | | |
| Text | Text / Goto | | |
| Freeze / Hold | Shift + Stop / Hold | | |