Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power	POWER	Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
PICTURE	Picture	FORMAT PICTURE	Picture / Format
SOUND	Sound	TITLE SOUND	Sound / Title
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
CHN LIST	CHN List	LIST SMART	Smart / List
0	0	HDMI - SAT 0	0
BACK RETURN	Return / Back	RETURN BACK	Back / Return
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
TV/RADIO	TV / Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
HOME	Home	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
PR +	PR +	CH PAGE +	CH+ / Page+
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
PR −	PR -	CH PAGE −	CH- / Page-

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Rec	Rec / Rec Mode
Sleep	Sleep / Timer
Info	Info / Angle
Play/Pause / Ind	Play / Slow
Play/Pause / Ind	Pause / Step / Freeze
<< / Reveal	<< / Tune-
>> / Mix	>> / Tune+
Stop / Cancel	Stop / Hold
I<< / Size	I<< / Preset-
>>I / Sub-Page	>>I / Preset+
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
I/II / Nicam	Audio / Lang I/II
Text	Text / Goto
Freeze / Hold	Shift + Stop / Hold

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
PVR List	Display / Media
Quick	Setup / OPT /
AD	Eject / Surround
3D	Shift + 3