Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3
	4	4	4
	5	5	5
	6	6	6
	7	7	7
	8	8	8
	9	9	9
	0	0	0
	i	DISPLAY INFO	Info
	AV	TIMER AV	AV
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Blue	D	Blue
TV/DTV	Tv/DTV	HOME SMART	Smart
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Up		Up
	Right		Right
	Down		Down
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	[≡] / Text	REPEAT TEXT	Text
BACK	Back	RETURN BACK	Back
P	P+	+ CH	Ch +
P	P-	CH −	Ch -
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	^ / Hold	SHIFT +	Shift + Up
F.T/L	<< / F.T/L	<<	<<
SUB TITLE	Play / [?] / Title	AD SUBT	Subt

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Play / [?] / Title	Play
>> / Guide / Siz	Guide
>> / Guide / Siz	>>
v	Shift + Down
Rec / Top Menu	Rec
Stop / [X]	Stop
Pause / [≡i]	Pause
Zoom	Eject
3D	3D
PIP Size	Shift + Media
Multiview	Media

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	Power		Power		
	Menu		Menu		
	Back		Back		
	OK		Ok		
	Up		Up		
	Down		Down		
	Right		Right		
	Left		Left		
	<<		<<		
	Play		Play		
	>>		>>		
	Stop		Stop		
	Pause		Pause		
	Rec/Top Menu		Rec		
	↑		Ch +		
	↓		Ch -		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	Power		Power		
	<<		<<		
	Play		Play		
	>>		>>		
	Rec		Rec		
	Pause		Pause		
	Stop		Stop		
	Up		Up		
	Down		Down		